



Utilisation - Use

La Balance Roberval ne nécessite aucun entretien particulier, grâce à la solidité de ses pièces. Son apparente simplicité cache une fabrication de précision nécessitant un équipement et un savoir faire adaptés.

The Roberval scale does not require any maintenance thanks to solidity of its parts. Its visible simplicity hides a manufacturing of precision requiring an equipment and a knowledge adapted.

Description - Description

Matière : Socle en fonte, autres éléments en Acier

Material : Base in cast iron, other parts in steel

Finition : Peinture « Bronze »


Finish : « Bronze » painting

Demandez notre Tarif

« Poids et Masses de précision »

Ask for our price-list

« Precision weights and masses »



Plateau « Lyonnais »
« Lyons » panscale



Plateau « Maraichers »
« Maraichers » panscale



Caractéristiques techniques - Technical specifications

Instruments de classe / Instruments of class III	5 kg	10 kg	15 kg	20 kg
Plateaux Laiton / Brass panscales	P0002605	P0002610	P0002615	P0002620
Plateaux Inox / Stainless steel panscales	P0002705	P0002710	P0002715	
Portée Maxi / Max range	5 kg	10 kg	15 kg	20 kg
Portée Mini / Min range	125 g	250 g	375 g	500 g
Échelon de vérification : e / Verification grade : e	2 g	5 g	10 g	10 g
Diamètre des plateaux / Pan diameters	250	270	290	310
Poids (avec plateaux) en kg / weight (with pans) in kg	4,8	7,1	7,3	10,2
Dim. du socle - Longueur x largeur <i>Dim of base – length x width</i>	410 x 116	475 x 135	475 x 135	523 x 147
Encombrement (avec plateaux) Longueur x largeur <i>Dim with panscales – length x width</i>	550 x 260	640 x 280	655 x 300	702 x 316
Hauteur / Height	220	250	252	283
Carnet métrologique + vignette / Report book + label	P9040000			

Dimensions en mm - Dimensions in mm

ZWIEBEL SAS - SAINT JEAN SAVERNE - BP 50002 - F-67701 SAVERNE CEDEX

Tél. - Tel. : +33 (0)3.88.71.53.10 - E-mail : commercial@zwiebel.fr - www.zwiebel.fr